

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТРАССОПОИСКОВОГО КОМПЛЕКСА «СТАЛКЕР 75-24»

Базовая комплектация		Примечание	
Приёмник «Сталкер» ПТ-24	1 шт.		
Телефоны головные РЛПА.468627.001	1 шт.	Предназначены для улавливания разностей звукового сигнала	
Блок питания приемника	1 шт.	Применяется для заряда аккумулятора приемника	
Батарейный отсек 5*AA	1 шт.	Предназначен для возможности питания от 5 элементов питания типа AA	
Bluetooth-USB адаптер	1 шт.	Для беспроводного подключения приемника к ПК или ноутбуку	
Руководство по эксплуатации РАПМ.464333.008РЭ	1 шт.		
Сумка приёмника	1 шт.	Предназначена для переноски приёмника	
Чехол солнцезащитный	1 шт.	Предназначен для защиты экрана приемника от солнечных бликов	
Упаковка РАПМ.323229.015 (при отдельной поставке приёмника)	1 шт.		
Генератор «Сталкер» ГТ-75	1 шт.	Предназначен для подачи поискового сигнала в коммуникацию	
Рамка передающая РП-02 РАПМ.468151.001	1 шт.	Предназначена для бесконтактной передачи сигнала генератора в коммуникацию	

Базовая комплектация		Примечание	
Блок питания генератора	1 шт.	Предназначен для зарядки аккумуляторов. Питание от сети 220 В	
Кабель питания «12 В» РАПМ.685613.001	1 шт.	Предназначен для питания генератора от автомобильного аккумулятора	
Катушка с красным проводом 10 м РАПМ.685442.004	1 шт.	Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления	
Катушка с синим проводом 10 м РАПМ.685442.004-01	1 шт.	Применяется для подключения генератора к коммуникации или штырю заземления	
Зажим типа «крокодил»	2 шт.	Применяются для подключения кабеля к коммуникации	
Штырь заземления 50 см РЛПА.305177.004-01	1 шт.		
Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15 РАПМ.435141.001РЭ	1 шт.		
Сумка для принадлежностей генератора ГТ-75	1 шт.	Предназначена для переноски аксессуаров ГТ-75	
Не входит в базовый комплект		Примечание	
Контакт магнитный РАПМ.469339.001	1 шт.	Предназначен для подключения генератора к трубопроводу	
Мини-датчик МД-01 РЛПА.411519.001	1 шт.	Предназначен для отбора жил в кабеле и поиска неисправностей в проводке	
Датчик контроля изоляции ДКИ-02 РАПМ.411129.001	1 шт.	Предназначен для определения мест повреждения изоляции коммуникации	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТРАССОПОИСКОВОГО КОМПЛЕКСА «СТАЛКЕР 75-24»

Не входит в базовый комплект		Примечание	
<b>Датчик контроля изоляции ДКИ-Е с браслетом</b> РАПМ.411129.003	1 шт.	Предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом. Высокая скорость работы	
<b>Датчик контроля изоляции «А-рамка» с креплением</b> РАПМ.418114.013	1 шт.	Предназначен для точного определения места повреждения за счет неизменного расстояния между электродами	
<b>Датчик контроля изоляции ДКИ-П1</b> РАПМ.411129.002	1 шт.	Предназначен для локализации мест повреждения при промерзшем грунте и над асфальтом аналогично ДКИ-Е, но силами одного оператора	
<b>Внешний GPS «Bluetooth» модуль</b>	1 шт.	Предназначен для определения и передачи данных географических координат в приемник	
<b>Сумка генератора ГТ-75</b>	1 шт.	Предназначена для переноски генератора ГТ-75	
<b>Блок питания 220/12-100 Вт</b> РАПМ.436244.001	1 шт.	Для питания генератора от сети 220В.	
<b>Адаптер зарядный «12 В»</b> РАПМ.685614.010	1 шт.	Для заряда аккумулятора ГТ-75 и ГТ-15 от автомобильного аккумулятора	
<b>Клещи индукционные КИ-50 (50 мм)</b> РАПМ.418114.003	1 шт.	Предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в коммуникацию без гальванической связи с ней	
<b>Клещи индукционные КИ-100 (Ø 110 мм)</b> РАПМ.418114.012	1 шт.	Предназначены для передачи поискового сигнала от генератора в коммуникацию без гальванической связи с ней	
<b>Ремешок шейный</b>	1 шт.	Для фиксации приемника ПТ-24	

